



NANO ADAPTADOR  
USB WI-FI  
COM-8230

Conecta tu computadora de escritorio a la señal wifi de tu casa o trabajo y olvídate de los estorbosos cables.  
O actualiza tu computadora para navegar en la red 5G y alcanzar velocidades superiores a las logradas con el estándar 2.4G



# Instalación

Antes de conectar el adaptador USB wifi, coloca en tu computadora el disco de instalación incluido con el producto. O en su caso, descarga el instalador desde la página de Steren.

Nano adaptador USB Wi-Fi

https://www.steren.com.mx/nano-adaptador-usb-wi-fi.html

VER DISPONIBILIDAD EN TIENDA

COMPRA segura

PAGAAL

Compartir en

Agregar a favoritos

DESCRIPCIÓN RESEÑAS ¿QUÉ INCLUYE? **SOPORTE Y AYUDA** DESCRIPCIÓN TÉCNICA

INSTRUCTIVO

- Archivo PDF

SOPORTE

- Archivo Zip**

¿Necesitas ayuda con tu compra?  
Chatea con nosotros

¡ENVÍOS GRATIS!

COMPRAS EN LÍNEA MAYORES A \$50  
del 21 al 27 de marzo del 2019

¡Compra en línea y recibe en tu domicilio!

COM-8230.zip  
5.1 MB para 1 min

Mostrar todo

Escribe aquí para buscar

05:13 p. m.  
22/03/2019

Localiza el acceso directo que se muestra. Ejecútalo haciendo doble clic.

Unidad de DVD RW (J:) WN...

Elige lo que quieras hacer con este disco.


**Instalar o ejecutar el programa desde los medios**

 Ejecutar setup.exe  
Anunciante no especificado

**Otras opciones**

 Abrir carpeta para ver los archivos  
Explorador de archivos

 No realizar ninguna acción




Herramientas de aplicación Unidad de DVD RW (J:) WN\_V676ST

Inicio Compartir Vista Administrar

Este equipo > Unidad de DVD RW (J:) WN\_V676ST >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (9)			
Autorun	29/03/2017 12:51 a...	Carpeta de archivos	
MAC-11AC	29/03/2017 12:51 a...	Carpeta de archivos	
MAC-11N	29/03/2017 12:51 a...	Carpeta de archivos	
WINDOWS	29/03/2017 12:51 a...	Carpeta de archivos	
etc	01/03/2008 02:53 a...	Información sobre la...	1 KB
extra	27/02/2000 12:39 p...	Acceso directo a Inte...	1 KB
mysql5.7.24			
Videos publicos			
OneDrive			
Este equipo			
Descargas			
Documentos			
Escritorio			
Imágenes			
Música			
Videos			
Disco local (C:)			
Unidad de USB (G:)			
Unidad de DVD RW			


En el menú de instalación, selecciona la opción señalada.




Selecciona la instalación de acuerdo con el sistema operativo de computadora.




Acepta el acuerdo de licencia y sigue las instrucciones en pantalla.



Selecciona "Instalar solo el driver". Haz clic en "Siguiente".



Finalizada la instalación, podrás cerrar el asistente.




# Colocando el adaptador WiFi


Después de instalar el controlador, conecta el adaptador Wifi en un puerto USB de tu computadora.




En la barra de tareas encontrarás el la opción que te permite desplegar las redes Wifi cercanas a tu computadora.




Selecciona la red a la que deseas conectarte.



Introduce la contraseña y haz clic en siguiente.



Concluidos estos pasos, podrás navegar a través de internet.



# Productos complementarios



COM-860



CCTV-212



NB-900



SWI-108